


# iHome®

iB969



manuale di istruzioni

## Introduzione

Grazie per aver acquistato lo iHome iB969, la stazione di ricarica a doppio dock per iPad, iPhone e iPod che consente di ricaricare un iPhone o iPod in metà del tempo tipico e di sincronizzarlo con un computer. Vi sono due porte USB aggiuntive che consentono di collegare e ricaricare contemporaneamente altri due dispositivi quali un iPad, telefonini, PDA e lettori di eBook. Fino a quattro dispositivi per volta!

Questo manualetto illustra il funzionamento dell'apparecchio e la sua manutenzione. Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per poterle consultare in futuro.

# iB969



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.


# Come utilizzare l'iB969

## Indice


Com'è fatto il tuo iB969 .....	1-2
Operazioni preliminari .....	3
Ricarica iPhone e iPod .....	4-5
Sincronizzazione dell'iPhone o iPod con un computer.....	5
Ricarica iPad e altri dispositivi mediante le porte USB.....	6-8
Sicurezza dell'utente e manutenzione del prodotto .....	9-10
Problemi e soluzioni .....	11
Garanzia.....	12

## Com'è fatto il tuo iB969

### Parte superiore




### Parte posteriore



# iB969

## Com'è fatto il tuo iB969

### Parte inferiore



### Cavetti inclusi

- cavetto sincr. da 36 pollici (per sincronizzazione iPhone/iPad con computer)



- cavetto 12 pollici USB => mini USB (per ricarica dispositivi compatibili)



- spinotto 12 pollici USB => 4 mm (per ricarica Sony eReader)



- 1 adattatore mini USB -> micro USB



### Adattatori inclusi


- 2 adattatori per iPhone



# Come utilizzare l'iB969

## Operazioni preliminari

1. Inserire lo spinotto dell'alimentatore CA universale (ingresso a 100 V - 240 V) nella presa a jack CC sulla parte posteriore dell'iB969 e l'altra estremità in una presa di corrente funzionante. Si accenderà un indicatore a LED a luce blu, indicando che l'apparecchio è alimentato e in grado di ricaricare. Se la luce blu non appare, provare ad attivare l'interruttore da parete a monte della presa di corrente, o a utilizzare un'altra presa.



## Ricarica iPhone e iPod


L'iB969 dispone di due dock universali per iPhone o iPod.

**Il dock di sinistra è quello per la ricarica standard con sincronizzazione**, che permette di ricaricare l'iPhone o iPod e di sincronizzare l'iPhone o iPod con la libreria iTunes sul computer, se lo si desidera.

**Il dock di destra permette di effettuare una ricarica rapida senza sincronizzazione.**

I dock ricaricano l'iPhone/iPod fino a che è completamente carico. A questo punto la ricarica viene interrotta. Utilizzare entrambi i dock per caricare due dispositivi contemporaneamente.

1. Accertarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa di corrente funzionante.
2. Posizionare l'adattatore fornito in dotazione assieme all'iPod nel dock desiderato. Se si utilizza un iPhone, adoperare l'adattatore dell'iPhone fornito in dotazione assieme all'iB969.



3. Agganciare delicatamente l'iPhone /iPod al dock desiderato, nella parte superiore dell'apparecchio. Evitare di forzare. Accertarsi che l'iPhone o iPod non sia in una custodia o un rivestimento. Evitare di esercitare un'eccessiva pressione quando si inserisce l'iPhone o iPod nel dock o lo si estrae dal dock. Mentre è nel dock, l'iPhone/iPod si caricherà completamente.

## Sincronizzazione iPhone e iPod a una libreria iTunes sul Computer

1. Collegare l'estremità piccola del cavetto sincr. in dotazione alla presa a jack Sync situata nella parte posteriore dell'apparecchio e l'altra estremità a una porta USB del computer.
2. Far scorrere l'**interruttore sincr.** situato nella parte superiore sinistra dell'apparecchio portandolo nella posizione ON. L'iPhone o iPod inizierà a sincronizzarsi con il computer.

**NON scollegare il cavetto sincr. e NON spostare l'interruttore sincr. durante la sincronizzazione.** Quando la sincronizzazione è stata completata, dovrebbe apparire un messaggio sullo schermo del computer che avverte di ciò e indica che è possibile scollegare il cavetto.

3. Agganciare delicatamente l'iPhone /iPod al dock di sinistra, nella parte superiore dell'apparecchio (vedere sopra).
4. Al termine della sincronizzazione, riportare l'interruttore sincr. nella posizione OFF.

**NOTA:** l'iPhone/iPod alloggiato nel dock non viene ricaricato se il cavetto sincr. non è collegato a un computer mentre l'interruttore sincr. è nella posizione ON.

# Come utilizzare l'iB969

## Ricarica iPad e altri dispositivi mediante le porte USB


L'iB969 è dotato di altre due porte USB (situate nella parte inferiore dell'apparecchio), ossia una porta USB di ricarica rapida (a sinistra) per iPad e altri dispositivi e una porta USB per ricarica standard (a destra) che consente di ricaricare la maggior parte dei dispositivi USB-compatibili quali i BlackBerry, i lettori di eBook ecc., consentendo di ricaricare contemporaneamente altri due dispositivi. Ciascuna porta è dotata di un **interruttore modalità USB (A-B)** che permette di gestire i diversi dispositivi ad alimentazione USB.

### Ricarica dispositivi

**Posizione A:** per la ricarica di iPad e della maggior parte dei modelli di iPod e iPhone.

**Posizione B:** per la ricarica di Sony Reader™, Amazon Kindle™, Barnes & Noble Nook™, Border's kobo™, BlackBerry e altri dispositivi.

Se il dispositivo non viene ricaricato, provare a portare l'interruttore modalità USB nella posizione A. Se nemmeno così il dispositivo viene ricaricato, provare a scollegare il dispositivo dalla porta USB e poi a ricollegarlo.



Utilizzare questa porta USB per ricaricare l'iPad

# Come utilizzare l'iB969


1. Accertarsi che l'apparecchio sia collegato a una presa di corrente funzionante.
2. Collegare un'estremità di un cavo USB (ve ne sono due in dotazione) a una delle due porte USB situate nella parte inferiore del iB969 e l'altra estremità alla porta USB del dispositivo (vedere a pag. 2 come abbinare i cavetti con i dispositivi). Se necessario, utilizzare la punta del convertitore USB (in dotazione) per l'adattamento alla porta del dispositivo.
3. Se necessario, far scorrere in fuori l'appoggio gommato in modo che si adatti al dispositivo.
4. Monitorare l'indicatore batteria del dispositivo per avere la conferma che il dispositivo viene ricaricato. Se il dispositivo NON si ricarica, provare a spostare l'interruttore modalità USB in un'altra posizione. Se nemmeno così il dispositivo viene ricaricato, provare a scollegare il dispositivo dalla porta USB e poi a ricollegarlo.



# Come utilizzare l'iB969

## Per ricaricare l'iPad,

1. Collegare il cavetto USB da 30 piedini alla porta USB di sinistra e spostare l'interruttore modalità USB per tale porta nella posizione "A" prima di inserire l'iPad nel suo appoggio.
2. Inserire l'iPad nel suo appoggio, come mostrato in figura.
3. Collegare lo spinotto a 30 piedini alla presa a jack corrispondente, situata nella parte inferiore dell'iPad, come mostrato in figura.



# Guida all'uso sicuro del prodotto

Questo apparecchio è stato progettato e prodotto in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzato nel modo indicato. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso prima dell'installazione e dell'uso del prodotto e tenere queste istruzioni a portata di mano per poterle consultare in futuro. Rispettare in modo particolare tutte le avvertenze riportate sia in queste istruzioni che sull'apparecchio stesso.

1. **Acqua e umidità** – L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua. Ad esempio: in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, accanto a una piscina o in una cantina umida.
2. **Ventilazione** – L'apparecchio non deve essere collocato in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocato su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione. Inoltre non deve essere collocata in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'apparecchio deve essere collocato lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'apparecchio deve essere collegato unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio stesso.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente CA.
6. **Pulizia** – L'apparecchio deve essere pulito solo utilizzando un panno umido tiepido. Non utilizzare solventi ecc.
7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture o bocchette di ventilazione dell'apparecchio.

8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'apparecchio dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'apparecchio è lasciato incustodito o inutilizzato per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
  - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
  - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
  - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
  - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
  - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio per prevenire danni o corrosioni.
13. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione oltre quelle specificate nel manuale di istruzioni. Metodi di manutenzione non specificati nelle istruzioni devono essere utilizzati solo da personale qualificato.

**Domande? Visita il sito [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com)**

# Problemi e soluzioni

## **L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)**

Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato all'apparecchio e inserito in una presa di corrente funzionante (inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che sia funzionante e accertarsi che un eventuale interruttore di alimentazione sia in posizione ON).

## **L'iPhone/iPod/iPad non viene ricaricato**

Accertarsi che sull'iPad, iPhone o iPod sia installato il firmware più recente (se necessario aggiornare tramite iTunes). Accertarsi che il dispositivo funzioni correttamente. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli. Per la ricarica dell'iPad, esso deve essere collegato alla porta di ricarica rapida/iPad situata nella parte inferiore sinistra dell'apparecchio. Accertarsi che l'interruttore sincr. sia nella posizione OFF quando l'apparecchio non è collegato a un computer per la sincronizzazione

## **Il dispositivo USB non viene ricaricato**

1. Accertarsi che tutti i collegamenti siano corretti e sicuri.
2. Monitorare l'indicatore di ricarica sul dispositivo.
3. Portare l'interruttore modalità USB in una diversa posizione.
4. Scollegare il dispositivo dalla porta USB e poi ricollegarlo.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.ihomeintl.com](http://www.ihomeintl.com).

iHome®