


iHome®

iA5



manuale di istruzioni

Introduzione

Grazie per aver acquistato the iHome iA5, la sveglia app-enhanced per iPhone o iPod.

Questo manualetto illustra il funzionamento dell'apparecchio e la sua manutenzione. Vi sono molte fantastiche opzioni per ottenere prestazioni più brillanti. Basta scaricare gratuitamente l'applicazione iHome+Sleep dalla boutique online iTunes App Store.

Per informazioni sull'applicazione iHome+Sleep e su come funziona sull'iA5, usa le seguenti risorse:

forum utenti: <http://getsatisfaction.com/ihomeapps>

web: www.ihomeaudio.com/apps.

email: apps@ihomeaudio.com

Nota: l'applicazione è solo per iPhone e iPod Touch.



Scarica l'applicazione iHome+Sleep GRATUITA per poter utilizzare queste funzionalità:

- Avvisi "social media"
- Meteo
- Statistiche sleep
- Impostazioni sveglia interattive


Come utilizzare l' iA5

Indice


Comandi e indicatori	1
Display dell'iA5	2
Operazioni preliminari	3
Impostazione dell'orologio con Time Sync	4
Impostazione manuale dell'orologio	5
Impostazione della sveglia	6
Snooze (Ripetizione della suoneria)	7
Ripristino della sveglia	8
Riproduzione e ricarica dell'iPhone o dell'iPod	9
Utilizzo della presa a jack "line-in"	9
Sicurezza dell'utente e manutenzione del prodotto	10-12
Problemi e soluzioni	13

Comandi e indicatori


Pannello superiore



Pannello frontale




Pannello posteriore




Display

iA5

Nota: display e indicatori dipendono dalla modalità attiva. L'iA5 è progettato appositamente per funzionare con l'applicazione iHome+Sleep. Per ottimizzare la compatibilità, il display dell'iA5 viene disattivato automaticamente e l'immagine viene inviata al display di un iPhone o iPod Touch alloggiato nel dock quando l'applicazione iHome+Sleep è in esecuzione (attiva). Per ignorare questa impostazione predefinita e mantenere attivo il display dell'iA5, uscire dall'applicazione iHome+Sleep e premere il **pulsante display on/auto** situato nella parte posteriore dell'apparecchio. L'applicazione iHome+Sleep può essere utilizzata per cambiare facilmente le impostazioni EQ, clock sync e sveglia.



Come utilizzare l'iA5



Operazioni preliminari

1. Inserire lo spinotto dell'adattatore CA nella presa adattatore CA sulla parte posteriore dell'iA5 e l'altra estremità in una presa di corrente standard a 220 V.
2. Quest'unità è equipaggiata con una batteria CR2032 come batteria di backup in caso di interruzioni di alimentazione. Quando l'indicatore di batteria scarica appare sul display, essa deve essere sostituita con una nuova. Premete la punta di una graffetta nel foro vicino allo scomparto batteria in fondo all'unità per sbloccare il coperchio. Fate scorrere all'esterno il porta batteria (rimuovete la vecchia batteria se la state sostituendo). Assicuratevi che la polarità della batteria corrisponda al diagramma (il polo positivo rivolto in alto). In caso di mancanza di alimentazione, la batteria di backup manterrà le impostazioni orarie e della sveglia.

ATTENZIONE: le batterie al litio possono esplodere o provocare ustioni se vengono smontate, cortocircuitate, ricaricate, esposte all'acqua, a fiamme o a temperature elevate. Evitare di tenere batterie sfuse in una tasca, una borsetta o altro contenitore contenente oggetti metallici, di mischiarle con batterie usate o altri tipi di batterie, o di conservarle assieme a materiali pericolosi o combustibili. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ventilato. Rispettare leggi e regolamenti applicabili relativi al trasporto e allo smaltimento.

Come utilizzare l'iA5

Inserimento nel dock dell'iPhone/iPod

1. Agganciare delicatamente l'iPhone /iPod al connettore a 30 piedini nella parte frontale dell'apparecchio. Evitare di forzare. Se l'applicazione iHome+Sleep gratuita non è stata già scaricata da iTunes App Store, sul display dell'iPhone o dell'iPod Touch sarà visualizzato il seguente messaggio: "Questo accessorio richiede un'applicazione che non è stata installata." Questo messaggio informa che occorre scaricare l'applicazione iHome+Sleep per poter utilizzare le funzionalità speciali dell'iA5. Tuttavia l'iPhone o iPod funzionerà correttamente con l'iA5 anche nel caso che l'applicazione iHome+Sleep non sia stata installata.

Impostazione dell'orologio con Time Sync

1. Posizionare l'iPhone/iPod nel dock.
2. Premere il pulsante clock sync situato nella parte posteriore dell'apparecchio. L'apparecchio cercherà di sincronizzarsi sull'ora dell'iPhone/iPod. Al termine dell'operazione, due segnali sonori confermeranno che l'ora è stata sincronizzata. Riprovare qualora la sincronizzazione non sia riuscita.

Nota: l'ora dell'iPhone viene aggiornata automaticamente al valore corretto tramite le torri di telefonia cellulare. L'ora indicata dall'iPod è esatta solo rispetto all'ora indicata sul computer l'ultima volta che l'iPod è stato sincronizzato con esso. La sincronizzazione con l'iPhone o l'iPod non può essere esatta al secondo; è possibile avere fino a 59 secondi di differenza tra l'iA5 e l'iPhone/iPod sincronizzato.

Come utilizzare l'iA5

Impostazione manuale dell'orologio

1. Tenere premuto il **pulsante clock sync** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il display inizia a lampeggiare.
2. Premere i **pulsanti + e -** situati nella parte frontale dell'apparecchio per regolare l'ora (per una variazione rapida, tenere premuti i pulsanti). Assicurarsi di impostare l'ora PM o AM corretta (l'indicatore PM appare sulla parte inferiore destra del display; manca invece l'indicatore AM).
3. Per passare dalla modalità 12 ore a quella 24 ore, e viceversa, premere il **pulsante Sveglia** sulla parte posteriore dell'apparecchio in qualsiasi momento durante la modalità di impostazione dell'orologio.
4. Premere il **pulsante clock sync**. Due segnali sonori indicheranno che l'impostazione dell'orologio è completata.

Come utilizzare l'iA5

Impostazione della sveglia

1. Tenere premuto il **pulsante Sveglia** situato nella parte posteriore dell'apparecchio finché il display inizia a lampeggiare.
2. Premere i **pulsanti + e -** situati nella parte frontale dell'apparecchio per regolare l'ora di sveglia (per una variazione rapida, tenere premuti i pulsanti. Assicurarsi di impostare l'ora di sveglia PM o AM corretta (l'indicatore PM appare sulla parte inferiore destra del display; manca invece l'indicatore AM).
3. Premere nuovamente il **pulsante Sveglia**. Il volume della sveglia inizierà a lampeggiare. Premere i **pulsanti + e -** per regolare il volume della sveglia.
4. Premere il **pulsante Sveglia**. Due segnali sonori indicheranno che l'impostazione della sveglia è completata.

Nota: per svegliarsi con la musica dell'iPod occorre che l'iPhone/iPod sia alloggiato nel dock. Se non viene rilevata la presenza di un iPhone o un iPod, la sveglia avverrà al suono del cicalino.

Suggerimento: utilizzare l'applicazione iHome+Sleep per sbloccare le impostazioni personalizzate della sveglia. Per addormentarsi o svegliarsi con queste impostazioni personalizzate occorre che l'applicazione sia in esecuzione/attiva.

Come utilizzare l'iA5

Snooze (Ripetizione della suoneria)

1. Mentre suona la sveglia, premere il **pulsante snooze/dimmer** situato nella parte superiore dell'apparecchio. La sveglia sarà silenziosa per 9 minuti (opzione predefinita), poi riprenderà a suonare.
2. Quando la sveglia NON sta suonando, tenere premuto il **pulsante snooze/dimmer** finché il display inizia a lampeggiare, quindi premere i **pulsanti + e -** per impostare il timer di ripetizione della suoneria (snooze) su un diverso intervallo (da 1 a 29 minuti).
3. Premere il **pulsante snooze/dimmer**. Due segnali sonori indicheranno che la programmazione della ripetizione della suoneria (snooze) è stata completata.

Variatore di luminosità

Premere il **pulsante snooze/dimmer** in qualsiasi momento mentre la sveglia NON sta suonando per evidenziare in sequenza le impostazioni Hi, Med, Low e Off.

Come utilizzare l'iA5

Programmazione e annullamento della sveglia

1. Premere il **pulsante Sveglia** situato nella parte posteriore dell'apparecchio per attivare la sveglia. Sul display apparirà il simbolo della sveglia. La sveglia suonerà all'ora impostata.
2. Per disattivare la sveglia, premere in qualsiasi momento il **pulsante Sveglia**.
3. Premere il **pulsante power/app** o il **pulsante wakeup** quando la sveglia sta suonando per spegnere l'iA5 e ripristinare la sveglia al giorno seguente e alla stessa ora.

Bedtime Sleep Timer

Lo sleep timer permette di addormentarsi al suono della musica che attualmente viene riprodotta sull'iPhone o iPod prima dello spegnimento a un'ora prestabilita.

1. Scegliere e riprodurre la musica con cui addormentarsi.
2. Premere il **pulsante bedtime** per far scorrere in sequenza le impostazioni dello sleep timer 90, 60, 30, 15 minuti e OFF. Quando l'impostazione è su OFF, la modalità verrà annullata dopo 5 secondi. La musica continuerà a suonare normalmente.
3. Premere il **pulsante +** o **-** quando è attiva la modalità sleep per regolare il volume in tale modalità (ciò non influenza l'impostazione del volume nella modalità normale o sveglia).
4. Premere il **pulsante power/app** per spegnere l'iA5.

Riproduzione e ricarica dell'iPhone/dell'iPod

1. Agganciare delicatamente l'iPhone o l'iPod mentre suona. L'iA5 si accenderà e si udirà l'audio. Se il volume è troppo basso, è possibile che l'apparecchio non rilevi la presenza dell'audio dell'iPhone/iPod. Qualora ciò si verifichi, premere il **pulsante power/app** per accendere l'apparecchio. Mentre è nel dock, l'iPhone/iPod si caricherà completamente.
2. Premere il **pulsante + o -** per regolare il volume.
3. Premere il **pulsante EQ** situato nella parte posteriore dell'apparecchio per passare da regolazione dei toni bassi a regolazione dei toni alti, e viceversa. Premere il pulsante + o - per aumentare o diminuire i toni bassi o acuti.
4. Premere il **pulsante power/app** per spegnere l'iA5.

Utilizzo della presa a jack "line-in"

1. Collegare un cavo audio (acquistabile sul sito Web www.ihomeaudio.com) alla cuffia o alla presa a jack "line-out" di un dispositivo audio. Inserire l'altra estremità nella presa a jack "line-in" situata nella parte posteriore dell'iA5.
2. Accendere il dispositivo audio e regolarne il volume.
3. Premere il **pulsante + o -** per regolare il volume sull'iA5. Al termine dell'operazione, premere il **pulsante power/app** per spegnere l'iA5. Ricordarsi di spegnere anche il dispositivo audio.

Guida all'uso sicuro del prodotto

Manutenzione

- Posizionare l'unità su una superficie piana, evitando di esporlo alla luce solare diretta o a fonti di calore.
- Fare attenzione a non graffiare i mobili in legno naturale o con superfici laccate. È consigliabile posizionare un panno o un altro materiale protettivo tra l'unità e il mobile.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido imbevuto solo con acqua e sapone neutro. Detergenti aggressivi come il benzene, i solventi e agenti simili possono danneggiare la superficie dell'apparecchio.



Questo prodotto è contrassegnato dal simbolo per la cernita selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Ciò significa che esso deve essere trattato in conformità con la direttiva europea 2002/96/EC, onde riciclarlo o smontarlo riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.



Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali.

I prodotti elettronici non smaltiti con un processo di cernita selettiva sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana, a causa della presenza di sostanze nocive.

Guida all'uso sicuro del prodotto

Questa unità è stata progettata e prodotta in modo da garantire la sicurezza dell'utente, se utilizzata in maniera appropriata. Ciò nonostante, un uso improprio può comportare il rischio di scosse elettriche o di incendio. Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e operative prima dell'installazione e dell'uso dell'apparecchio. Tenere queste istruzioni a portata di mano, per poterle consultare in futuro. Prestare particolare attenzione e attenersi a tutte le avvertenze riportate sull'apparecchio e nel manuale di istruzioni e servizio.

1. **Acqua e umidità** – L'unità non deve essere utilizzata in prossimità di acqua; ad esempio in prossimità di vasche, lavabi, lavandini di cucine, lavatoi, in una cantina umida, accanto a una piscina ecc.
2. **Ventilazione** – L'unità non deve essere collocata in modo tale da precluderne la ventilazione. Ad esempio, non deve essere collocata su un letto, un divano, un tappeto o superfici simili che potrebbero ostruire le aperture per la ventilazione, o in una struttura incassata, come una libreria o un armadietto, dove il passaggio d'aria attraverso le aperture per la ventilazione potrebbe essere ostacolato.
3. **Fonti di calore** – L'unità deve essere collocata lontano da fonti di calore come caloriferi, termosifoni, stufe o altre apparecchiature (incluso gli amplificatori) in grado di generare calore.
4. **Fonti di alimentazione** – L'unità deve essere collegata unicamente a un'alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchiatura.
5. **Protezione del cavo di alimentazione** – Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere tale da evitarne l'eventuale calpestamento o lo schiacciamento da parte di oggetti. È opportuno che vi sia un'area libera tra l'uscita dei cavi dall'apparecchio e la presa di corrente.
6. **Pulizia** – L'unità deve essere pulita solo come specificato dal produttore.

7. **Penetrazione di oggetti e di liquidi** – Prestare attenzione per evitare di far cadere oggetti o liquidi nelle aperture del mobiletto.
8. **Accessori** – Non utilizzare accessori non raccomandati dal costruttore.
9. **Protezione contro sbalzi di tensione e fulmini** – Staccare l'unità dalla presa di corrente e scollegare l'antenna o i cavi durante un temporale o quando l'unità è lasciata incustodita o inutilizzata per lungo tempo. Questi accorgimenti servono a evitare danni dovuti a fulmini e sbalzi di tensione.
10. **Sovraccarico** – Non sovraccaricare prese a muro, prolunghe o "ciabatte", perché potrebbe esserci il rischio di scosse elettriche o di incendio.
11. **Danni che richiedono l'intervento del servizio di assistenza** – Rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato nel caso in cui:
 - A. Il cavo o la spina di alimentazione risulti danneggiato.
 - B. Un oggetto o un liquido siano penetrati nel mobiletto.
 - C. L'apparecchio sia stato esposto alla pioggia.
 - D. L'apparecchio sia caduto o il mobiletto sia danneggiato.
 - E. Le prestazioni siano cambiate notevolmente o l'apparecchio non funzioni normalmente.
12. **Inutilizzo dell'apparecchio** – Se l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo lungo, come un mese o più, è consigliabile scollegare il cavo di alimentazione e togliere le batterie dall'unità per prevenire danni o corrosioni.
13. **Manutenzione** – L'utente non deve effettuare altre operazioni di manutenzione a parte quelle specificate nel manuale di istruzioni. Per ogni altra operazione di manutenzione rivolgersi a un centro di assistenza tecnica autorizzato.

Domande? Visitare il sito www.ihomeintl.com

Problemi e soluzioni

L'apparecchio non risponde (alimentazione mancante)

Accertarsi che l'adattatore CA sia collegato all'apparecchio e inserito in una presa di corrente funzionante (inserire la spina di un altro dispositivo nella stessa presa di corrente per essere certi che sia funzionante e accertarsi che un eventuale interruttore di alimentazione sia in posizione ON).

L'iPhone/iPod non risponde all'apparecchio

Accertarsi che sull'iPhone / iPod sia installato il firmware più recente (se necessario aggiornare tramite iTunes). Accertarsi che il dispositivo funzioni correttamente. Consultare il manuale dell'iPhone/iPod per ulteriori dettagli.

L'iPhone/iPod non si attiva immediatamente

La batteria dell'iPhone/iPod può essere esaurita o quasi scarica, o può essere attiva la modalità deep sleep. Ricaricare l'iPhone/iPod per circa 6 minuti. Provare a premere il pulsante Menu o Home.

L'applicazione iHome+Sleep non rileva l'apparecchio

1. Per poter cambiare le impostazioni dell'apparecchio, è necessario che l'iPhone/iPod sia alloggiato correttamente nel dock mentre iHome+Sleep è in esecuzione.
2. Accertarsi che sia installato il firmware più recente (se necessario aggiornare tramite iTunes).
3. Accertarsi che venga eseguita la distribuzione più recente di iHome+Sleep (se necessario aggiornare tramite App Store).
4. Ripristinare l'iPhone/iPod Touch.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ihomeaudio.com/apps o inviare una e-mail ad apps@ihomeaudio.com