


iHome®

iA5



Manuel d'utilisation

Introduction

Merci d'avoir acheté le modèle iA5 d'iHome, le réveil matin pour iPhone ou iPod bénéficiant d'applications.

Ce manuel d'instruction vous présente les principales fonctions de l'appareil ainsi que les consignes d'entretien à respecter. De nombreuses améliorations intéressantes peuvent être apportées au produit en téléchargeant l'application gratuite iHome+Sleep de l'iTunes App Store.

Pour plus d'informations sur l'application iHome+Sleep et son fonctionnement avec votre iA5, merci d'utiliser les ressources suivantes :

user forum: <http://getsatisfaction.com/ihomeapps>

web: www.ihomeaudio.com/apps.

email: apps@ihomeaudio.com

Note: Cette application est conçue uniquement pour les iPhone et iPod touch.



Téléchargez l'application gratuite iHome+Sleep pour accéder aux options suivantes :

- Alertes de médias sociaux
- Météo
- Statistiques de sommeil
- Réglages interactifs des alarmes


Utiliser l' iA5

Table des matières


Contrôles et indicateurs	1
Affichage de l' iA5	2
Démarrage	3
Connecter votre iPhone/iPod	4
Régler l'horloge avec la Synchronisation de l'heure.....	4
Réglage manuel de l'horloge.....	5
Réglage de l'alarme	6
Sieste.....	7
Variation.....	7
Réinitialisation de l'alarme	8
Minuterie Heure du coucher	8
Ecouter et charger un iPhone/iPod	9
Utilisation de la prise Entrée ligne.....	9
Guide du consommateur sur la sécurité du produit et consignes d'entretien	10-12
Dépannage.....	13

Contrôles et indicateurs


Panneau supérieur



Panneau avant



Panneau arrière




Affichage

iA5

Note : L'affichage et les indicateurs varient selon le mode. L'iA5 est conçue spécifiquement pour fonctionner avec l'application pour réveil matin iHome+Sleep. Pour une compatibilité accrue, par défaut, l'affichage de l'iA5 se désactivera automatiquement et se référera à l'affichage d'un iPhone ou iPod touch inséré dans la station d'accueil lorsque l'application iHome+Sleep est activée. Pour outrepasser ce réglage par défaut et conserver l'affichage de l'iA5, quittez l'application iHome+Sleep et appuyez sur le **bouton Affichage Marche/Automatique** situé à l'arrière de l'appareil. Utilisez l'application iHome+Sleep pour modifier facilement l'égalisation, la synchronisation de l'horloge et les réglages d'alarme.

Indicateur de l'application iHome
(l'application est activée)

Heure actuelle
(ou heure du réveil)




Indicateur du
mode sommeil

Indicateur de pile faible

Indicateur du réveil
(l'alarme est activée
et sonnera à l'heure
réglée)

Indicateur PM
(affiché uniquement
en mode 12 heures)

Utilisation de l'iA5



Démarrage

1. Branchez l'adaptateur-secteur dans le jack de courant continu à l'arrière de l'unité iA5 et l'autre extrémité dans une prise murale fonctionnelle.
2. Cet appareil est livré avec une pile CR2032 qui sert de secours à la pile installée dans le cas d'une panne de courant. Lorsque l'indicateur pile faible apparaît sur l'écran, il faut remplacer la pile par une pile neuve. Pour désengager le couvercle, enfoncez fermement la tête d'une épingle ou d'un trombone dans le trou à côté du logement de la pile situé en bas de l'appareil. Faites glisser le support de pile (retirez la pile en cas de remplacement). Veillez à ce que la polarité de la pile corresponde au schéma (le + orienté vers le haut). En cas de panne de courant, la pile de secours servira à conserver les réglages de l'heure et de l'alarme.

Avvertissement : Les piles au lithium peuvent exploser ou occasionner des brûlures si elles sont désassemblées, court-circuitées, rechargées, exposées à l'eau, au feu ou à des températures élevées. Ne placez pas des piles en vrac dans une poche, une bourse ou tout autre contenant renfermant des objets métalliques. Ne les mélangez pas avec des piles usagées ou de types différents. Ne les entreposez pas avec des matières dangereuses ou combustibles. Entreposez-les dans un endroit frais, sec et bien aéré. Respectez les lois et règlements applicables quant au transport et à la disposition des piles.

Utilisation de l'iA5

Connecter votre iPhone/iPod

1. Placez délicatement votre iPhone ou iPod sur le connecteur à 30 broches à l'avant de l'appareil. Ne forcez pas. Si vous n'avez pas déjà téléchargé l'application gratuite iHome+Sleep sur iTunes App Store, le message suivant s'affichera sur l'écran de votre iPhone ou iPod touch : « Cet accessoire requiert une application qui n'est pas installée ». Ce message a pour but de vous informer que vous devez télécharger l'application iHome+Sleep afin de profiter des améliorations pouvant être apportées à l'iA5. Cependant, votre iPhone ou iPod fonctionnera correctement avec l'iA5 même si l'application iHome+Sleep n'est pas installée.

Régler l'horloge avec la Synchronisation de l'heure

1. Installez votre iPhone ou iPod dans la station d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton Synchronisation de l'horloge situé à l'arrière de l'appareil. L'appareil tentera de synchroniser l'heure de votre iPhone ou iPod avec celle de l'iA5. Deux bips vous confirmeront que la synchronisation est réussie. Essayez de nouveau si la synchronisation a échoué.

Note : L'heure de l'iPhone est mise à jour automatiquement avec l'heure réelle grâce aux antennes de téléphones cellulaires.

L'heure de votre iPod correspond à l'heure de votre ordinateur lors de la dernière synchronisation. Un iPhone ou iPod ne peut être synchronisé à la seconde près. Il peut y avoir jusqu'à 59 secondes de différence entre l'heure de l'iA5 et celle du iPhone ou iPod synchronisé.

Utilisation de l'iA5

Réglage manuel de l'horloge

1. Maintenez enfoncé le **bouton synchronisation de l'horloge** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyez sur les **boutons +** et **-** situés à l'avant de l'appareil pour ajuster l'heure (maintenez les boutons enfoncés pour avancer ou reculer plus rapidement). Assurez-vous de bien régler l'heure AM ou PM (l'indicateur PM est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran; il n'y a pas d'indicateur AM).
3. Pour alterner entre le mode 12 heures et le mode 24 heures, appuyez en tout temps sur le **bouton Alarme** à l'arrière de l'appareil à n'importe quel moment en mode de réglage de l'horloge.
4. Appuyez sur le **bouton Synchronisation de l'horloge**. Deux bips vous confirmeront que l'horloge est bien réglée.

Utilisation de l'iA5

Réglage de l'alarme

1. Appuyez et tenez enfoncé le **bouton réveil** situé à l'arrière de l'unité jusqu'à ce que l'affichage clignote.
2. Appuyez sur les boutons + et – situés à l'avant de l'unité pour ajuster l'heure du réveil (tenez les boutons enfoncés pour avancer ou reculer plus rapidement). Assurez-vous de bien régler l'heure AM ou PM (l'indicateur PM est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran; il n'y a pas d'indicateur AM).
3. Appuyez de nouveau sur le **bouton réveil**. Le volume de l'alarme clignotera. Appuyez sur les boutons + et – pour ajuster le volume du réveil.
4. Appuyez sur le **bouton réveil**. Deux bips vous confirmeront que le réveil est bien réglé.

Note : Un iPhone ou iPod doit être dans la station d'accueil afin d'activer l'option réveil au son du iPod. Si aucun iPhone ou iPod n'est détecté, l'unité s'en remettra par défaut au bruiteur.

Conseil : Utilisez l'application iHome+Sleep pour accéder à des réglages de réveil personnalisés. L'application doit être activée afin que vous puissiez vous endormir ou vous réveiller selon ces réglages personnalisés.

Utilisation de l'iA5

Sieste

1. Appuyez sur le **bouton Sieste/Variation** situé sur le dessus de l'appareil pendant que l'alarme retentit. L'alarme sera interrompue pendant 9 minutes (par défaut) et puis retentira de nouveau.
2. Lorsque l'alarme ne retentit PAS, maintenez enfoncé le **bouton Sieste/Variation** jusqu'à ce que l'affichage clignote et puis appuyez sur les boutons + et - pour programmer la minuterie de sommeil pour une durée différente (1 à 29 minutes).
3. Appuyez sur le **bouton Sieste/Variation**. Deux bips confirmeront que la programmation du mode sommeil est réussie.

Variation

Appuyez sur le **bouton Sieste/Variation** n'importe quand lorsque l'alarme ne retentit PAS pour alterner entre les différentes luminosités d'affichage : élevée, médium, faible et désactivée.

Utilisation de l'iA5

Activation et réinitialisation de l'alarme

1. Appuyez sur le **bouton Alarme** situé à l'arrière de l'appareil pour éteindre l'alarme. Une icône d'alarme apparaîtra à l'écran. L'alarme retentira à l'heure réglée.
2. Appuyez sur le **bouton Alarme** à n'importe quel moment pour éteindre l'alarme.
3. Appuyez sur le **bouton Marche/ Application** ou sur le bouton Heure du lever lorsque l'alarme retentit pour éteindre l'iA5 et relancer l'alarme pour le lendemain à la même heure.

Minuterie Heure du coucher

La minuterie Heure du coucher vous permet de vous endormir au son de la musique de votre iPhone ou iPod avant de l'éteindre à une heure pré-réglée.

1. Sélectionnez et lancez la musique au son de laquelle vous voulez vous endormir.
2. Appuyez sur le **bouton Heure** du coucher pour alterner entre les réglages 90, 60, 30, 15 minutes et OFF. Quand il est réglé sur OFF, le mode Sommeil s'arrêtera après 5 secondes. Votre musique continuera normalement sa diffusion.
3. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** en mode Sommeil pour ajuster le volume du réglage de Sommeil. (Ceci n'a aucun impact sur le volume normal ni sur le volume du réveil).
4. Appuyez sur le **bouton Marche/Application** pour éteindre l'iA5.

Ecouter et charger un iPhone/iPod

1. Connectez délicatement votre iPhone ou iPod en mode lecture. L'iA5 s'allumera et vous entendrez votre musique. Si le volume est trop faible, il se peut que l'appareil ne détecte pas la musique de votre iPhone ou iPod. Si c'est le cas, appuyez sur le **bouton Marche/Application** pour activer l'appareil. Votre iPhone ou iPod se chargera complètement lorsqu'il qu'il est connecté à la station d'accueil.
2. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour ajuster le volume.
3. Appuyez sur le **bouton Egalisation** situé à l'arrière de l'unité pour alterner entre les réglages des graves et des aigus. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour augmenter ou diminuer les graves ou les aigus.
4. Appuyez sur le **bouton Interrupteur/Application** pour éteindre l'iA5.

Utilisation de la prise Entrée de ligne

1. Branchez un câble audio (**disponible au site www.ihomeaudio.com**) dans la prise pour écouteurs ou la Sortie ligne d'un appareil audio et branchez l'autre extrémité dans la prise Entrée ligne située à l'arrière de l'iA5.
2. Mettez l'appareil audio sous tension et ajustez le volume de l'appareil.
3. Appuyez sur les **boutons +** ou **-** pour ajuster le volume de l'iA5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le **bouton Marche/Application** pour éteindre l'iA5. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio.

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Maintenance

- Placez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.



Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).



Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96 /EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations.

Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

Lorsqu'il est correctement utilisé, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Cependant, une mauvaise utilisation peut entraîner des risques de chocs électriques ou d'incendie.

Veuillez lire ces instructions avec soin avant l'installation et l'utilisation et conserver ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Portez une attention spéciale à tous les avertissements listés dans le manuel ou sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.

6. **Nettoyage** – Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosols. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
7. **Périodes de non utilisation** – le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
8. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.
9. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit car ils peuvent causer des dommages.
10. **Orage** – Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble du système. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil en cas de foudre ou de surtension.
11. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
12. **Domages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Dépannage

L'appareil ne fonctionne pas (aucune source d'alimentation)

Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché à l'appareil et est bien branché dans une prise murale fonctionnelle (branchez un autre appareil dans la même prise pour vérifier que la prise fonctionne, et assurez-vous que tout interrupteur d'alimentation connexe est en position de marche).

L'iPhone/iPod ne fonctionne pas avec l'appareil

Assurez-vous d'avoir le micrologiciel le plus récent pour votre iPhone ou iPod (effectuez une mise à jour via iTunes au besoin). Assurez-vous que votre appareil fonctionne correctement. Consultez le manuel d'utilisation de votre iPhone ou iPod pour plus de détails.

L'iPhone/iPod ne s'active pas immédiatement

La batterie de votre iPhone ou iPod peut être épuisée ou faible ou bien l'appareil peut être en mode de Sommeil profond. Chargez votre iPhone ou iPod pendant au moins 6 minutes. Appuyez sur les boutons « Menu » ou « Home ».

L'application iHome+Sleep ne détecte pas l'appareil

1. Votre iPhone ou iPod doit être connecté correctement pendant que l'application iHome+Sleep fonctionne afin de pouvoir modifier les réglages de l'appareil.
2. Assurez-vous d'avoir le micrologiciel le plus récent (effectuez une mise à jour via iTunes au besoin).
3. Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'application iHome+Sleep (effectuez une mise à jour via l'App Store au besoin).
4. Réinitialisez votre iPhone ou iPod touch.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site

www.ihomeaudio.com/apps ou écrivez un courriel à l'adresse **apps@ihomeaudio.com**.